

# Pumpen und Warten 20" Rad

Ref.: 910054-0001 v1



easy-glider.com

## 1 Pumpen von Hauptrad

### Allgemeine Information:

Da das Ventil komplett in der Felge versenkt ist, benötigt man zum Aufpumpen die mitgelieferte Ventilverlängerung.

Zum Aufpumpen haben sich handelsübliche Fahrradpumpen am besten bewährt.

### Führen Sie folgende Schritt zum Aufpumpen aus:

1. Positionieren Sie Ihren Glider so, dass sich das in der Felge eingelassene Ventil an der Oberseite des Gliders befindet.
2. Öffnen Sie die Verkleidung (erlaubt etwas mehr Raum) und schrauben Sie die Ventilverlängerung auf das Ventil.
3. Füllen Sie das Rad mit ca. 4 bar. Da das Hauptrad keine Gewichtsbelastung ausser dem Eigengewicht (26 kg) tragen muss, ist der Druck keine kritische Grösse. Sie können den Luftdruck problemlos nach Gefühl und mit einer handelsüblichen Fahrradpumpe einstellen. Der Maximaldruck ist auf dem Reifen angegeben.
4. Vergessen Sie nicht, die Ventilverlängerung vor dem Bewegen des Gliders zu entfernen, da es sonst zu erheblichen Beschädigungen an der Verkleidung kommen kann.



### **Bitte beachten:**

Bei dem Pneu und Schlauch handelt es sich um handelsübliche BMX (Fahrrad) Produkte und diese können in jedem Fachhandel erworben werden. Die Dimension des Pneus ist auf dem Pneu vermerkt.